

MissP.'s

# HOW TO DO

## MÖBEL STREICHEN

1

### VORBEREITEN

Montiere Griffe, Scharniere und alles, was nicht gestrichen werden sollte, vorher ab. Um gründlich streichen zu können, löse die Türen vom Korpus und nimm die Schubladen raus.

2

### ABSCHLEIFEN

Wenn der alte Lack auf Deinem Werkstück schadhafte Stellen hat, schleife diese zunächst glatt. Müssen Risse oder andere Schäden ausgebessert werden, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Danach einfach mit Schleifpapier glätten.

3

### REINIGEN

Reinige die Oberfläche mit **Zum Reinigen - MissPompador Reiniger**, um sie komplett staub- und fettfrei zu bekommen. Gerade alte Möbel sollten auch in allen Ecken und Kanten ordentlich gereinigt werden. Wichtig ist, dass Du den Reiniger gut mit klarem Wasser wieder vom Untergrund abwäschst und alles gründlich trocknen lässt. Verzichte beim Reinigen auf scharfe Reiniger und Lösungsmittel.

Da man gewachste Oberflächen nicht haltbar streichen kann, stelle sicher, dass sich keine Wachsreste auf Deinem Holzmöbel befinden.

4

### ABKLEBEN

Klebe nun die Bereiche ab, die Du vor dem Anstrich schützen möchtest.



5

### FLÄCHEN GRUNDIEREN

Willst Du Möbel aus Echtholz oder Echtholzfurnier mit einem hellen Farbton streichen, gehst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** auf Nummer sicher, dass Inhaltsstoffe aus dem Holz keine Flecken in der neuen Farbe verursachen. Bei dunklen Farbtönen brauchst du keinen Sperrgrund.

Auch Möbel aus Kunststoff oder Metall bekommen mit unserer Grundierung einen passenden Voranstrich, damit der Lack gut auf der glatten Oberfläche haftet. Sind bereits rostige Stellen vorhanden, muss der Rost gründlich entfernt werden und die Oberfläche mit einer geeigneten Rostschutzgrundierung vorbehandelt werden. Nach der Grundierung 8 Stunden oder über Nacht warten.

6

### LACKIEREN

Mache so viele Anstriche, bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Meistens genügen zwei Schichten für einen deckenden Anstrich. Jeder Anstrich sollte gut trocknen, dafür reichen meist 4 - 6 Stunden. Ein Zwischenschliff ist nicht notwendig, denn auch ohne bekommst Du ein tolles Ergebnis. Mit jedem Tag werden die Oberflächen stabiler und sind nach 10 - 14 Tagen bereits gut stoßfest.

## GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?

Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 2225808

*Let's do this!*

