

MissP.'s HOW TO DO

FENSTER STREICHEN

1

ABSCHLEIFEN

Blättert die alte Farbe ab, schleife die Fenster mit Schleifpapier ab, bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Ist die alte Lackschicht noch intakt, kannst Du die Fenster streichen, ohne sie abzuschleifen.

2

REINIGEN

Reinige zunächst die Fensterrahmen gründlich. Nutze dafür einfach **Zum Reinigen - MissPompador Reiniger**, denn der kraftvolle Reiniger ist frei von schädlichen Chemikalien. Damit entfernst Du nicht nur Schmutz und Staub, der Untergrund wird auch gründlich entfettet. Das ist besonders wichtig, damit die Farbe gut haftet. Wische noch einmal gut mit klarem Wasser nach und lasse die Fensterrahmen dann gut trocknen.

3

ABKLEBEN

Klebe jetzt am Glas entlang des Rahmens ab. Ideal ist es, wenn Du auf der Abdichtung abklebst, da sie meist nicht streichbar ist.

4

GRUNDIEREN

Fensterrahmen aus Holz streichst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** vor. Mit dieser Grundierung schaffst Du die perfekte Basis, wenn Du die Fenster mit hellen Farbtönen streichen willst. Der Sperrgrund sorgt dafür, dass keine Verfärbungen in der neuen Farbe auftreten, wenn das Holz ausblutet.

Auf Kunststoffen sorgt unsere Grundierung für eine gut streichbare und belastbare Fläche. Lass die Grundierung der Fensterrahmen am besten über Nacht trocknen.

5

LACKIEREN

Mit dem Lack Deiner Wahl kannst Du nun die Fenster neu streichen. Jeder Anstrich muss 4 - 6 Stunden trocknen, bevor du weiter streichst. Danach kannst Du den zweiten und, falls nötig, weitere Anstriche auftragen. Die Lackierung braucht 14 Tage, bis sie komplett ausgehärtet ist. Sei so lange ein bisschen vorsichtig und putze keine Fenster.

GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?
Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!



Prost... UNSER PROFITIPP

♥ Beachte beim Abkleben folgendes: Ziehe das Klebeband entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackante und ziehe das Klebeband anschließend ab.